



## SERVİS BÜLTENİ



# 510 0016 10 No'lu Hidrolik Debriyaj Rulmanı Montaj Talimatları

Araç Üreticisi: VW

Model: Transporter T4  
(09.95 – 09.03)

Schaeffler AAM

Referansı: 510 0016 10

OE-No.: 02F 141 671 A  
02F 141 671 B

**⚠** Hidrolik debriyaj rulmanının montajı sırasında, rulmanın (1) düz tarafının debriyaja baktığından emin olunuz.

Hidrolik debriyaj rulmanı herhangi bir sebeple parçalarına ayrılmış ise, yeniden toplarken rulmanı mutlaka doğru yönde takınız. Aksi takdirde kısa sürede arıza meydana gelebilir.

### Not:

Hatalı montaj nedeniyle meydana geldiği anlaşılan bu tip hasarlarla ilgili garanti başvuruları kabul edilmeyecektir.

**⚠** Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!



Şekil 1: 510 0016 10



Şekil 2: Yanlış



Şekil 3: Doğru

### İlgili arızanın nedenleri:

- Rulmanın kılavuz çıkıntısı (Şekil 2) diyafram yaylara sürter
- Dayama bloğu, hidrolik debriyaj rulmanı gövdesinin kenarına sürter.

Debriyaj ve şanzıman sisteminin hasar görmesini önlemek ve bunun yanısıra gereksiz onarımlardan kaçınmak için, rulman ünite içerisinde doğru şekilde konumlandırılmalıdır. (Şekil 3)

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) veya [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

### Daha fazla bilgi için!

[www.rexpert.com](http://www.rexpert.com)

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

[automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

