



SERVİS BÜLTENİ



LuK Debriyaj Balatalarıyla İlgili Montaj Talimatları

Debriyaj balatasının montajında doğru takılma yönünün seçilmesi çok önemlidir.

Bu nedenle, birçok balatamızın üzerinde şanzıman veya volan tarafını gösteren baskılar veya oymalar bulunmaktadır.

Bu işaretlemeler sayesinde, balatanın takılma yönü kolayca belirlenebilir.

Aşağıdaki tabloda, balatalarımızda görülmesi muhtemel işaretlemeler ve anlamları yer almaktadır:

COTE VOLANT	Volan tarafı
FW SIDE	Volan tarafı
SCHWUNGRADSEITE	Volan tarafı
GB SIDE	Şanzıman tarafı
GETRIEBESEITE	Şanzıman tarafı
LATO CAMBIO	Şanzıman tarafı
T/M SIDE	Şanzıman tarafı
TRANS SIDE	Şanzıman tarafı

Örneğin:

Balata üzerinde GETRIEBESEITE yazması durumunda, bu yüzey şanzıman tarafına bakmalıdır.

Debriyaj balatasının üzerinde herhangi bir işaretleme bulunmaması durumunda ise, eski debriyajın takılma yönü dikkate alınmalıdır.

Not:

Debriyaj balatasının hatalı şekilde ters takılması, debriyaj sisteminin hasar görmesine ya da tamamen arızalanmasına yol açabilir.



Şekiller 1 - 4: Debriyaj balatası üzerinde görülebilmesi muhtemel işaretlemeler

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler-aftermarket.com veya www.repxpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

www.repxpert.com

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET